



DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 1

Serrer,
Montage FF faible

Montage de la façade du boîtier en 1er
Serrage des écrous ensuite
Serrer les 4 vis du moteur NEMA en dernier

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	SENS-Bloc Mobile		1
2	SENS-Support roulement V3		1
3	SENS-Facade IHM		1
4	Ecrou M6		2
5	Ecrou M12		2
6	Ecrou M8		1

Note : les éléments câblés ne sont pas représentés
Raccorder les deux cartes avec la nappe avant fermeture du boîtier

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE: Ra 3.2
TOLERANCES DIMENSIONNELLES:
suivant ISO 2768

FINITION: Pas d'exigence

CASSER LES
ANGLES VIFS

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION 3.1

Electrolab :: Hackerspace
Sous license CC By SA 4.0

TITRE:

	NOM	SIGNATURE	DATE		
AUTEUR					
VERIF.					
APPR.					
FAB.					
QUAL.					

No. DE PLAN

ENS-Open_Seringe_Pump

A3

MASS:

FEUILLE 1 SUR 1