

# Calibration de VNA

F4IHX - Mehdi Khairy

2019-09-07

# Contents


<b>1</b>	<b>Fonctionnement de l'analyseur de réseau vectoriel</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Principe</b>	<b>2</b>
2.1	Modèle idéal . . . . .	2
2.2	Calibration 1 port . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Calibration</b>	<b>5</b>
3.1	Equation générique . . . . .	5
3.2	Calibration SOL - Short Open Load . . . . .	5

# 1 Fonctionnement de l'analyseur de réseau vectoriel

Un analyseur de réseau vectoriel est un appareil de mesure servant à qualifier des "composants" électroniques. Il fonctionne sur un principe de caractérisation de boîte noire. Un analyseur idéal émet un signal connu (souvent une sinusoïde à une fréquence donnée) et mesure l'amplitude/phase relative du signal réfléchi et du signal traversant. Ces mesures permettent de caractériser le DUT (device under test) en tant que boîte noire et d'établir la matrice de paramètres correspondant au composant.

## 2 Principe

### 2.1 Modèle idéal



Dans le cas d'un VNA idéal l'impédance de sortie du port est nominale à  $Z_0$  (généralement 50 ohm mais aussi 75 ou 300 suivant les systèmes analysés).

On peut considérer le coupleur de sortie comme parfait ce qui veut dire qu'il n'existe pas de chemin entre les ports  $c1/c3$  et les ports  $c0/c2$ . On peut aussi considérer que  $\alpha = \beta$ .

Cette configuration permet d'effectuer la mesure du coefficient de réflexion du DUT ( $\Gamma_d$ ):

$$\begin{aligned} a1 &= gen.(1 - \alpha) \\ b1 &= \Gamma_d.a1 = \Gamma_d.gen.(1 - \alpha) \\ meas &= \beta.b1 = \beta.\Gamma_d.gen.(1 - \alpha) \\ ref &= gen.\beta \end{aligned}$$

La mesure du coefficient de réflexion dans cette configuration est donc celle du DUT à un facteur pres connu:


$$\begin{aligned} \Gamma_m &= \frac{meas}{ref} \\ &= \Gamma_d(1 - \alpha) \end{aligned}$$

Dans une implémentation réelle il est peu probable d'atteindre un tel niveau de précision et le moindre défaut de conception va drastiquement polluer la mesure.


Il va donc falloir compenser ces défauts avec une calibration de l'appareil.

## 2.2 Calibration 1 port

Pour simplifier les calculs et ne pas devoir qualifier tous les chemins d'erreurs de manière exhaustive, il est possible de considérer un VNA idéal suivi d'un **DUT virtuel** qui représentera les défauts de l'appareil, ce DUT virtuel s'intercale avant le DUT réel et vient donc modifier la mesure.



Le but de la calibration va donc consister à définir suffisamment d'éléments de la matrice de paramètre d'erreurs pour compenser les défauts de mesure. Nous considérons que les coefficients de couplage du coupleur de sortie sont unitaires, le coefficient sera corrigé directement par la calibration.  $ref = a1$  et  $meas = b1$ .



Il s'agit d'une matrice de paramètres S (voir Annex. TDB).

$$\begin{bmatrix} b1 \\ b2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{11} & E_{12} \\ E_{21} & E_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a1 \\ a2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} b1 = a1.E_{11} + a2.E_{12} \\ b2 = a1.E_{21} + a2.E_{22} \end{cases}$$

On remarquera que dans la calibration mono port  $a2 = b2.\Gamma_d$ . On peut ici utiliser un diagramme de flux ou simplement développer les équations précédentes.

$$\begin{aligned} b2 &= a1.E_{21} + b2.\Gamma_d.E_{22} = -\frac{(E_{21}.a1)}{E_{22}.\Gamma_d - 1} \\ b1 &= a1.E_{11} + \Gamma_d.E_{12}.\frac{-E_{21}.a1}{E_{22}.\Gamma_d - 1} = \frac{a1.(E_{11}.E_{22}.\Gamma_d - E_{12}.E_{21}.\Gamma_d - E_{11})}{E_{22}.\Gamma_d - 1} \\ \frac{b1}{a1} &= \frac{\Gamma_d.(E_{11}.E_{22} - E_{12}.E_{21}) - E_{11}}{E_{22}.\Gamma_d - 1} \end{aligned}$$

Dans ce cas de figure la caractérisation complète de la matrice d'erreur n'est pas importante, ce qui compte c'est de trouver des coefficients de compensation. En résolvant l'équation précédente pour  $\Gamma_d$  on peut trouver les inconnues regroupables en termes. Définissons  $\Gamma_m$  comme la mesure du rapport  $\frac{b1}{a1}$

$$\begin{aligned} \Gamma_m &= \frac{\Gamma_d.(E_{11}.E_{22} - E_{12}.E_{21}) - E_{11}}{E_{22}.\Gamma_d - 1} \\ \Gamma_d &= \frac{\Gamma_m - E_{11}}{(E_{11}.E_{22} - E_{12}.E_{21}) - E_{22}.\Gamma_m} \end{aligned}$$

$\Gamma_d$  est exprimable en fonction de 3 termes:

- $E_{11}$
- $E_{22}$
- $(E_{11}.E_{22} - E_{12}.E_{21})$

Définissons  $\Delta = (E_{11}.E_{22} - E_{12}.E_{21})$ .

$$\Gamma_d = \frac{\Gamma_m - E_{11}}{\Delta - E_{22}.\Gamma_m}$$

Nous avons donc une expression de  $\Gamma_d$  en fonction de 3 inconnues. Il est donc possible de compenser les erreurs en réalisant 3 mesures sur des calibres arbitraires connus.

## 3 Calibration

### 3.1 Equation générique

Définissons une fonction de  $\Gamma_d$  retournant  $\Gamma_m$ , cette fonction servira de base au calcul des coefficients de correction:

$$f(\Gamma_d) = \frac{\Delta \cdot \Gamma_d - E_{11}}{\Gamma_d \cdot E_{22} - 1}$$

L'étape suivante sera donc de choisir 3 calibres connus, pour réaliser 3 mesures de référence ainsi qu'extraire les coefficients de calibration.

### 3.2 Calibration SOL - Short Open Load

Un exemple courant de calibration pour les mesures coaxiales est la calibration SOL(T), dans ce cas précis les calibres utilisés sont une charge adaptée (généralement  $50\Omega$ ), un court-circuit et un circuit ouvert.




Figure 1: Schema charge adaptée

Dans le cas de la charge adaptée le coefficient de réflexion est 0:

$$\Gamma_{ml} = f(0) = E_{11}$$




Figure 2: Schema court-circuit

Dans le cas du court-circuit le coefficient de réflexion est -1:

$$\Gamma_{ms} = f(-1) = \frac{-\Delta - E_{11}}{-E_{22} - 1}$$




Figure 3: Schema circuit ouvert

Dans le cas du circuit ouvert le coefficient de réflexion est 1:

$$\Gamma_{mo} = f(1) = \frac{\Delta - E_{11}}{E_{22} - 1}$$

Ces trois mesures forment un système de 3 équations à trois inconnues:

$$\begin{cases} \Gamma_{ml} = E_{11} \\ \Gamma_{ms} = \frac{-\Delta - E_{11}}{-E_{22} - 1} \\ \Gamma_{mo} = \frac{\Delta - E_{11}}{E_{22} - 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_{11} = \Gamma_{ml} \\ E_{22} = -\frac{-\Gamma_{ms} - \Gamma_{mo} + 2\Gamma_{ml}}{\Gamma_{mo} - \Gamma_{ms}} \\ \Delta = -\frac{\Gamma_{ml} \cdot (\Gamma_{ms} + \Gamma_{mo}) - 2\Gamma_{mo} \cdot \Gamma_{ms}}{\Gamma_{mo} - \Gamma_{ms}} \end{cases}$$

Il est possible maintenant de définir  $\Gamma_d$  en fonction d'une mesure  $\Gamma_m$  et des trois mesures de calibration.

$$\Gamma_d = \frac{\Gamma_m - E_{11}}{\Delta - E_{22} \cdot \Gamma_m} = \frac{\Gamma_m - \Gamma_{ml}}{-\frac{\Gamma_{ml} \cdot (\Gamma_{ms} + \Gamma_{mo}) - 2\Gamma_{mo} \cdot \Gamma_{ms}}{\Gamma_{mo} - \Gamma_{ms}} + \frac{-\Gamma_{ms} - \Gamma_{mo} + 2\Gamma_{ml}}{\Gamma_{mo} - \Gamma_{ms}} \cdot \Gamma_m}$$